

[www.advanceperu.com](http://www.advanceperu.com)

# MANUAL DE USO

**ADVANCE**  
*Let's move on*

**ADVANCE**  
*Let's move on*



**PRIME PR5850**

## CARACTERÍSTICAS:



Pantalla 7" IPS  
1024x600px



Android™ Oreo™  
(Go edition)



RAM 1GB  
ROM 16GB



Frontal 0.3 MP  
Posterior 2.0 MP



Incluido



Procesador  
MTK 8321



Batería  
2800 mAh



Conectividad



Doble SIM

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	PR5850
Dimensiones	189 x 108 x 11 MM
Banda de frecuencia de operación	2G: GSM850 (824-849 MHz)/GSM900 (880-915MHz) 3G: 1800 (1710-1785 MHz)/PCS1900 (1850-1910 MHz) DCS:82(1850-1910MHz)/B5(824-849MHz)
Potencia de transmisión	GSM900:33dBm±2dB DCS1800:30 dBm±2dB WCDMA:24dBm + 1.7/-3.7d
Estabilidad de frecuencia	1.5 PPM (5 - 45 Celciusdegrees)
Tipo de modulación	GSM:0.3GMSK/BPSK WCDMA:BPSK
Técnica de transmisión	GSM:TDMA WCDMA:OFDM
Emisión de Espurias/ Armónicas	GSM:≤200KHZ WCDMA: ≤5MHZ
Estándares de comunicación	YD 1214-2006 YD 1215-2006 YD 1032-2000
Bluetooth	Sí
Cell broadcast/Mensaje de difusión	Sí
TAC	35155311
Datos del fabricante	Technosource HK Ltd Building B 2F Su Landcape Liaokeng, Industrial park Shiyan town Bao an, Shenzhen, Guangdong, China




[www.advanceperu.com](http://www.advanceperu.com)



## ¿Qué puedes hacer con tu Tablet Advance?

El mundo digital al alcance de tu mano, con tu Tablet Advance puedes:

- Navegar en internet.
- Recibir y enviar correos electrónicos.
- Agenda electrónica.
- Leer libros electrónicos.
- Jugar, ver tus fotos e imágenes favoritas.
- Ver películas en alta definición.
- Escuchar música.
- Hacer video llamadas.
- Visitar tus redes sociales y mucho más.



Para poder disfrutar de todas las funciones debes descargar las aplicaciones de la tienda Google Play™ media store sincronizando tu tablet Advance con tu cuenta de Google. Si no tienes una, simplemente conecta tu equipo a la red de internet y crea una, no tiene ningún costo adicional.

Millones de personas ya utilizan Android™ porque hace tu dispositivo móvil una herramienta poderosa y útil.

## Cámara:

Puedes tomar fotografías, grabar videos y hacer video llamadas\* con la doble cámara integrada en tu Tablet Advance. Captura los mejores momentos y disfruta de tus fotografías y videos una y otra vez.



## Internet:

Navegar por internet es fácil con tu Tablet Advance. Con un navegador web con Flash™ player puedes acceder a tus sitios web sin limitaciones. Puedes ver videos en línea, jugar y ver tus redes sociales favoritas.

## Juegos y videos:

Puedes disfrutar de tus videos y películas favoritas con tu dispositivo, también disfrutar de los mejores juegos en el mercado, y todo esto gracias al potente procesador gráfico integrado.


*\*La video llamada requiere una aplicación extra y conexión a internet.*

Si en algún momento la tablet dejara de funcionar y la pantalla muestra una imagen "congelada" o pasmada deberá reiniciarse de la siguiente manera:

1. Ubicar el botón de reinicio el cual se encuentra del lado derecho del botón power.



2. Se deberá de presionar este botón con un objeto como un clip o similar (no filoso) durante unos breves segundos.



3. De manera automática la tablet se reiniciará de manera regular.

**IMPORTANTE: ES POSIBLE QUE DURANTE ESTE PROCESO SE PIERDA LA INFORMACIÓN DE LAS APLICACIONES ABIERTAS O EN PROCESO.**

- Después regresara al menú principal y nos situamos en la opción REBOOT SYSTEM NOW y presionamos el botón power.

```
Volume up/down o move highlight;  
enter button to select.  
reboot system now  
apply update from ADB  
wipe data/factory reset  
wipe cache partition  
reboot to bootloader  
power down  
view recovery logs  
apply update from external storage
```

- Una vez que se ha encendido nuevamente al 100% la tablet se encontrará con las configuraciones iniciales de fábrica.



La búsqueda mejorada por voz es una poderosa herramienta que te permite hablar para hacer una búsqueda o consulta, llamar a un contacto, dictar un mensaje de texto y muchas otras cosas más, de manera sencilla y rápida.

## Aplicaciones


Las aplicaciones te ayudarán a hacer tu vida más fácil. Desde herramientas para el trabajo como aplicaciones para entretenimiento, juegos o redes sociales.

Obtén todas tus aplicaciones y entretenimiento en un solo lugar. Google Play te brinda la colección mundial más grande de libros electrónicos, millones de canciones, películas, series y shows de televisión, además de 750,000 aplicaciones y juegos.

Puedes personalizar tu pantalla de inicio cambiando el orden de los íconos o creando carpetas, simplemente mantén presionado el ícono que desees mover y arrástralo a donde quieras.

También puedes personalizar tu pantalla de inicio con Widgets.

# Multitareas




Puedes abrir muchas aplicaciones al mismo tiempo con tu Tablet Advance. Accede a la lista de tareas ejecutándose presionando en botón de tareas.

Luego simplemente selecciona la aplicación o cierra las aplicaciones abiertas deslizándolas hacia la derecha o izquierda.


# Notificaciones

Una forma rápida de leer mensajes, alertas, correos e información importante de tus aplicaciones sin necesidad de entrar a ellas. Las notificaciones aparecerán en la barra de estado de tu Tablet y puedes acceder a los mensajes y alertas de otras aplicaciones sin cerrar o salir de la aplicación en la que te encuentres.




# Hard Reset

- Después ingresa a un sub-menú donde debemos confirmar si realizaremos el Hard Reset, con el botón volumen (-), situarnos en la opción YES – DELETE ALL USER DATA y presionar el botón power.




- Después de unos segundos en la pantalla en la parte inferior saldrán letras blancas lo cual indicará que se realizó emitiendo el mensaje "DATA WIPE COMPLETE".



3. Le aparecerá en la pantalla un menú de letras blancas en donde usted deberá seleccionar la opción "recovery mode" con el botón de volumen (-), cuando le aparezca el logo de android, debe presionar el botón volumen (+) y el botón power simultáneamente, se mostrará el menú de recovery.



4. Usted se podrá mover en el menú con la tecla volumen (-) y volumen (+) seleccionar con la tecla power, deberá seleccionar la opción "wipe data/factory reset".



Pon todo lo importante en tu escritorio e interactúa con tus aplicaciones directamente desde tu pantalla de inicio con los Widgets.

Con los Widgets puedes ver el estado del clima, los resultados de los últimos partidos, las noticias de último minuto, tus fotos favoritas o ver tu correo electrónico desde tu pantalla de inicio.

Simplemente ve a la pantalla de Widgets y selecciona el que quieras utilizar en tu escritorio.




Con tu Tablet Advance puedes estar conectado siempre. Tu equipo puede conectarse a internet utilizando la red WiFi o también utilizando un SIM Card 3G.

Para obtener mayor información, contáctate con nuestro servicio técnico a través de [totalgarantia@advanceperu.com](mailto:totalgarantia@advanceperu.com)

[www.advanceperu.com](http://www.advanceperu.com)

## Batería



Para obtener el mejor rendimiento de tu batería, te recomendamos que la primera carga sea de 8 horas, luego realices ciclos de carga de aproximadamente 5 horas, hasta completar el 100%.

## Hard Reset

Esta opción permite regresar la Tablet a la configuración inicial de fábrica mediante un reinicio general.

**IMPORTANTE: DURANTE ESTE PROCESO ES MUY IMPORTANTE QUE LA TABLET CUENTE CON AL MENOS EL 50% DE LA BATERÍA O ESTÉ CONECTADA A LA CORRIENTE ELÉCTRICA YA QUE DE LO CONTRARIO PODRÍA GENERARSE UN GRAVE PROBLEMA.**

Para realizar el Hard Reset se deberán de seguir los pasos descritos a continuación:

1. Apagar la Tablet presionando (botón power) durante unos segundos.
2. Una vez apagada la Tablet deberán de mantenerse presionados simultáneamente el botón de volumen (+) y el botón de encendido (botón power) hasta que el equipo muestre la pantalla de modo "Recovery".



**IMPORTANTE: CON ESTA OPCIÓN TODA LA INFORMACIÓN (FOTOS, APLICACIONES, JUEGOS, ETC.) Y CONFIGURACIÓN REALIZADA POR EL USUARIO SE BORRARÁ DE FORMA DEFINITIVA.**

**ES MUY POSIBLE QUE LA PROTECCIÓN ANTIRROBO DE ANDROID LE SOLICITE INICIAR SU CUENTA DE GOOGLE PARA ENTRAR AL SISTEMA LUEGO DE TERMINAR EL RECOVERY.**